

## Tabella di Codifica Cavi Configurazione Strumenti CEAM - Rev. 1.2

Posizione Codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1) Cavo Base / Prodotto</b>												
Cavo Base Generico	SMART1											
<b>2) Utilizzo Cavo Cavo</b>												
Configurazione		-CFG										
<b>3) Connettore Lato PC-Tablet</b>												
DB9 Femmina			.D1F									
DB9 Maschio			.D1M									
RJ45			.RJ4									
USB			.U1A									
Mini-USB			.U2A									
Micro-USB			.U3A									
<b>4) Funzione Cavo</b>												
Passivo - Privo di alcuna elettronica				.P00								
Attivo - Convertitore RS232-TTL				.A01								
Attivo - Convertitore RS232-RS485				.A02								
Attivo - Convertitore RS485-TTL				.B01								
Attivo - Convertitore USB-TTL				.C01								
Attivo - Convertitore USB-RS485				.C02								
Attivo - Convertitore USB-HART				.H01								
<b>5) Connettore Lato Strumento</b>												
Nessun Connettore - Solo fili Nudi CUSN					.NN							
Coccodrilli Volanti					.C1							
Pettine Maschio 3 Pin Passo Morsetto x RS485					.P3							
Pettine 4 Pin Polarizzato - RS232-TTL					.P4							
USB					.U1							
MINI-USB					.U2							
MICRO-USB					.U3							
Jack Maschio 3,5 mm - Stereo 3 Poli					.J3							
<b>6) Lunghezza Cavo</b>												
2 mt						.2						
3 mt						.3						
<b>7) Accessori</b>												
Nessuno							.XX					
<b>8) Non Usato</b>												
<b>9) Non Usato</b>												
<b>10) Non Usato</b>												
<b>11) Non Usato</b>												
<b>12) Non Usato</b>												

CEAM Control Equipment srl - © www.ceamgroup.com